

電火鍋選購與使用指南

臺南分局 / 技士徐政聰

一、前言

每到冬天，熱騰騰火鍋就成為國人餐桌上的最愛之一，電火鍋產品也連帶進入熱銷季節，特別是逢年過節全家團圓時，電火鍋往往成為餐桌上家人相聚圍爐不可或缺的好幫手。

電火鍋係屬經濟部標準檢驗局公告應施檢驗商品，檢驗範圍為單相交流 300V 以下者。市面上款式大致有一體式和分體式兩種。一體式電火鍋的鍋子與加熱底座為一體，無法拆解，安全檢測標準為國家標準 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求—第 1 部：發射」及國際標準 IEC 60335-2-13「Safety of household and similar electrical appliances -Part2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances」、IEC 60335-2-15「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids」；分體式電火鍋又稱為功能料理鍋、火烤萬用鍋，鍋具和加熱底座是分離的，安全檢測標準為國家標準 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求—第 1 部：發射」及國際標準 IEC 60335-2-6「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances」、IEC 60335-2-9「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-9: Particular requirements for grills, toaster and similar portable cooking appliances」。一體式電火鍋，功能性較少，一般僅適合煮鍋物、湯麵類；分體式電火鍋其鍋具有單一鍋具或多層鍋具組合，多層鍋具組每層鍋具功能不同，如附有蒸盤、煮蛋架、深鍋、淺鍋等，具有蒸、煮、烤、煎等功能，但不同廠牌所附的鍋具也會不同。消費者可依自己需求，挑選適合的電火鍋。因電火鍋消耗功率大（約 1000W~1500W），使用時會產生高溫，且會噴出蒸氣，使用時須特別注意其安全性。有鑑於此，本文主要介紹如何選購電火鍋，並正確安全地使用電火鍋。

二、使用安全注意事項



1. 使用者應妥善保管使用說明書，仔細閱讀使用書內重要安全事項，並應依照使用說明書指示及安全注意事項使用電火鍋。
2. 使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。
3. 不得用潮濕的手接觸電器產品之插頭及電源插座，以免有觸電的危險。

4. 電火鍋之消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一插座組。
如需使用電源線組，應注意電火鍋之消耗電功率（瓦特數 W），勿超過電源線組之功率容量，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，易引起電線絕緣破壞，造成電線短路、起火。
5. 電火鍋通常設計為接地保護之電器（OI 類及 I 類電器），必須依說明書確實完成接地，才能提供完整的防電擊保護，否則，將增加人體遭受電擊之危害風險。
6. 不可讓幼童自行操作電火鍋，且不可放置幼童可取得之處所。
7. 請勿將電火鍋放置在不平穩的台面上，或不能耐熱的桌面上使用，也不要放置在靠近流理台等潮濕的地方，否則容易造成傾倒而發生燙傷的危險及絕緣不良漏電之風險。
8. 拔下電源插頭時，務必手持插頭，不要拉扯電源線。
9. 不可在空鍋或無內鍋的狀態下插接電源，以避免空燒發生危險。
10. 操作使用中，請勿移動電火鍋，以免燙傷。
11. 請勿將電火鍋放置接近火源、易燃物品或電烤箱，以避免高溫發生危險。
12. 請勿在外鍋注入其它液體，以避免電熱器腐蝕而造成故障及漏電的危險。
13. 煮火鍋時，請勿將水裝的太滿，以免溢出，造成燙傷，玻璃蓋打開時要小心，沸騰會噴出強大的蒸氣，請注意不要被蒸氣所燙傷。
14. 使用中請勿覆蓋任何物品在上蓋，以避免影響及破壞散熱功能或蒸氣外溢造成燙傷的危險。
15. 長時間不使用、外出或使用完畢時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。
16. 有些電火鍋是透過專用連接器（感溫控制組）連接室內電源，請務必使用產品所附之專用連接器（感溫控制組）。
17. 使用中或剛使用完畢，電火鍋機體、內鍋、蒸盤、玻璃蓋、蒸氣孔等皆處於高溫狀態，請勿用手觸摸這些部件，以免燙傷。

三、清潔與維護保養注意事項

1. 清潔保養時應確實依照使用說明及注意事項，先將插頭拔離電源插座，以避免電擊危險。
2. 請勿使用去污粉、金屬刷、松香油等清潔劑來清潔，否則可能導致內鍋刮傷，減少使用壽命。
3. 絕對不要以水直接沖洗電火鍋機體，否則會因電路短路導致故障或漏電的危險。
4. 請定期清除電源插頭的灰塵，因插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災。
5. 內鍋烹煮過程中，請勿以刀叉或尖銳物品刮除殘留於內鍋上之粘著物，以免刮傷內鍋，造成表面烤漆脫落，僅需烹煮後趁餘熱以柔軟的海綿加以清洗，洗完充分乾燥後再收藏。
6. 使用後，若確定不再繼續烹煮，請拔掉插頭，待電火鍋機體充分冷卻後，再進行清理動作。
7. 不可對產品噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑，容易發生觸電、火災之意外。
8. 電源線或電源插頭的專用插座有損壞或鬆動時請不要使用，以避免發生短路或觸電的危險，必須由廠商指定之合格維修服務人員或代理商更換。
9. 當使用中有火花發生時，請立即將電源關閉，並將插頭拔離插座，並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行拆解修理或更換非原製造廠之零組件，以避免任何危險發生。

四、結論

電火鍋為經濟部標準檢驗局公告之應施檢驗商品，消費者在購買時首先要注意產品本體是否貼有或印製「商品安全標章  或 」，該標章代表該產品已通過檢驗程序，如此對產品之品質較有保障。另外亦可以至標準檢驗局「商品檢驗業務申辦服務系統」(http://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/index.jsp)進一步確認「商品安全標章」的真偽性或可洽該局詢問（免付費服務電話：0800-007-123）。

選購電火鍋時檢視廠商名稱、地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）

及型號等各項標示是否清楚並檢查是否附有使用說明書。

為避免危害安全，消費者應妥善保管使用說明書，使用前應詳細閱讀使用說明書，特別是有關警告、注意事項，並應依照使用說明書指示及安全注意事項使用電火鍋。



一體式電火鍋



一體式電火鍋



分體式電火鍋



分體式電火鍋