

「充電式刮鬍刀」選購與使用指南

對許多男性來說，刮鬍子是每日的必備行程，一張乾淨清爽的面容或是有個性的鬍型總是能讓人留下好的印象，而電動刮鬍刀是男性必備的修容工具，目前「充電式刮鬍刀」非屬經濟部公告之應施檢驗品目，因該項商品使用時會直接接觸人體，提醒您在選購及使用時應注意下列事項：

1. 選購時檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚。
2. 檢視是否附有中文使用說明書，並確實依說明書內容使用，尤應注意說明書所列之警告、注意事項（如：充電方式的資訊、廢棄時充電電池之處理事項）。
3. 應使用產品隨附的電源轉接器進行充電，充電完畢後應立即將電源轉接器之插頭拔離電源，避免電池過度充電。
4. 當充電式刮鬍刀連接電源轉接器或交流電源時，請勿以水清洗刮鬍刀頭，以免發生電擊危險。
5. 請用擰乾的溼抹布或柔軟的細布擦拭充電式刮鬍刀，不可直接用水沖洗機身或將機身浸泡於水中。
6. 定期依使用說明書之方法清潔以免影響充電式刮鬍刀功能，拆裝刀刃等配件時，應小心以免割傷。清潔保養時，應確實依照使用說明及注意事項，先關閉電源開關，將電源插頭拔離插座。
7. 當電源轉接器之電線或插頭有破損或鬆弛時，切勿使用，以避免發生短路或觸電的危險。
8. 隨時注意充電式刮鬍刀狀況，若有故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，您可至「商品安全資訊網」(<https://safety.bsmi.gov.tw>)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。

