

烤麵包器選購與使用指南

徐政聰／臺南分局技士

一、前言

烤麵包器是一種常用的廚房用品，主要用來烘烤麵包片，其主要原理是藉由纏繞在雲母片上的電熱絲通電發熱並調整烘烤的程度，而烘烤出個人喜好口味的麵包片。忙碌的現代人早餐想來片香噴噴熱呼呼的烤麵包片，烤麵包器是不可或缺的必備小家電。想選購一台安全的烤麵包器嗎？以下就來介紹如何選購及使用烤麵包器。

烤麵包器係屬經濟部標準檢驗局應施檢驗商品，檢驗範圍為單相交流300V以下者。檢驗項目主要為電器安規全規範及電磁相容性，電器安規全規範是依據國家標準CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第1部：通則」及國際標準IEC 60335-2-9「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-9：Particular requirements for grills, toaster and similar portable cooking appliances」。規定檢測，至於電磁相容性檢驗標準為CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求—第1部：發射」，主要目的在避免烤麵包器所產生之電磁波對其他電器商品產生干擾。

市面上販售之烤麵包器，結構上，麵包槽有寬、窄麵包槽，一機有2個麵包槽或4個麵包槽；功能上，調熱裝置有分段、無段調整或另外附加解凍、延長加熱、單面烘烤等功能，消費者可依自己需求，挑選適合的烤麵包器。



烤麵包器（2個麵包槽）



烤麵包器（4個麵包槽）

二、使用安全注意事項

1. 使用者應妥善保管使用說明書，仔細閱讀使用書內重要安全事項，並應依照使用說明書指示及安全注意事項使用烤麵包器。
2. 使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。
3. 不得用潮濕的手接觸電器產品之插頭及電源插座，以免有觸電的危險。
4. 烤麵包器之消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一插座組。如需使用電源線組，應注意烤麵包器之消耗電功率（瓦特數W），勿超過電源線組之功率容量，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，易引起電線絕緣破壞，造成電線短路、起火。
5. 烤麵包器通常設計為接地保護之電器（OI類及I類電器），必須依說明書確實完成接地，才能提供完整的防電擊保護，否則，將增加人體遭受電擊之危害風險。
6. 請勿將塗抹奶油、果醬之麵包片放入烘烤，以避免發生漏電、起火燃燒之危險。
7. 不可讓幼童自行操作烤麵包器，且不可放置幼童可取得之處所。
8. 請勿將烤麵包器放置在不平穩的台面上，也不要放置在靠近流理台等潮濕的地方，否則容易造成傾倒而發生燙傷的危險及絕緣不良漏電之風險。
9. 使用時必須留意烤麵包器機體不能壓在電線上，並確認電線無受損，以避免發生漏電、燃燒之危險。
10. 拔下電源插頭時，務必手持插頭，不要拉扯電源線。
11. 勿將流質或結霜麵粉糕餅置於烤麵包器內，因烤麵包器為專用烤麵包片專用，勿作其它用途使用。
12. 使用時請不要蓋住麵包槽，避免發生危險。
13. 撕成碎片之麵包，請勿放入烤麵包器中烘烤，以免阻塞烤麵包器。
14. 操作使用中，請勿移動或提起烤麵包器並勿開啟集屑盤，以免造成燙傷意外。
15. 如需移動剛使用完畢尚有餘熱的烤麵包器時，請手持其絕緣外殼進行。
16. 請勿將烤麵包器放置接近火源、易燃物品或電烤箱，以避免高溫發生危險。



17. 使用中或剛使用完畢，烤麵包器機體尚處於高溫狀態，請勿用手觸摸烤麵包器機體或發熱組件，以免燙傷。
18. 請勿將金屬物件放入麵包槽，以免發生漏電之危險。
19. 使用中麵包有可能燒焦起火，切勿將烤麵包器放置於窗簾及其它易燃材料之下或在其附近使用，且勿離開視線。
20. 在機體未冷卻前，請勿貯藏或覆蓋該烤麵包器，並勿將電線收回繞集線器。
21. 長時間不使用、外出或使用完畢時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。
22. 如果麵包卡住於烤麵包器內，請先將插頭拔離電源，待烤麵包器機體及發熱組件完全冷卻後，然後再小心地自機體中取出被卡住的麵包片，並請勿用金屬物件（如小刀）等取出卡住的麵包片，因除會損壞發熱線外，嚴重時，可能導致觸電。

三、清潔與維護保養注意事項

1. 清潔保養時應確實依照使用說明及注意事項，先將插頭拔離電源插座，以避免電擊危險。
2. 烤麵包器機體外側請以柔軟的海綿加以清洗；集屑盤並應定期清洗，以確保衛生。
3. 請勿使用腐蝕性或研磨性清潔品清洗烤麵包器，只能用乾的或微濕的抹布擦拭本體。
4. 絕對不要以水直接沖洗烤麵包器機體，否則會因電路短路導致故障或漏電的危險。
5. 請定期清除電源插頭的灰塵，因插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災。
6. 請勿使用去污粉、金屬刷、松香油等清潔劑來清潔，否則可能導致機體刮傷，減少使用壽命。
7. 使用後，若確定不再繼續烘烤，請拔掉插頭，待烤麵包器機體充分冷卻後，再進行清理動作。
8. 不可對產品噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑，容易發生觸電、火災之意外。

9. 電源線或電源插頭有損壞或鬆動時請不要使用，以避免發生短路或觸電的危險，必須由廠商指定之合格維修服務人員或代理商更換。
10. 當使用中若有持續發生冒煙或起火燃燒現象時，請立即將電源關閉，並將插頭拔離插座，並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行拆解修理或更換非原製造廠之零組件，以避免任何危險發生。

四、結論

烤麵包器為經濟部標準檢驗局公告之應施檢驗商品，消費者在購買時首先要注意產品本體是否貼有或印製「商品安全標章」 或 ，該標章代表該產品已通過檢驗程序，如此對產品之品質較有保障。另外亦可以至標準檢驗局「商品檢驗業務申辦服務系統」網站（http://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/index.jsp）進一步確認「商品安全標章」的真偽性或可洽該局詢問（免付費服務電話：0800-007-123）。

選購烤麵包器時檢視廠商名稱、地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚並檢查是否附有使用說明書。

為避免危害安全，消費者應妥善保管使用說明書，使用前應詳細閱讀使用說明書，特別是有關警告、注意事項，並應依照使用說明書指示及安全注意事項使用烤麵包器。